



ประกาศกรมช่างโยธาทารากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทารากาศ  
เรื่อง คำแนะนำการใช้งานพัสดุ ขย.ทอ.บนอ.ที่ ดพ. ๒/๔๕

**๑. หัวดับเพลิง (FIRE HYDRANT)**

๑.๑ ความมุ่งหมายในการใช้งาน มีไว้สนับสนุนน้ำในการดับเพลิง

**๑.๒ จุดความสามารถ สมรรถนะ และเกณฑ์การใช้งาน**

๑.๒.๑ รถดับเพลิงสามารถต่อท่อสูบน้ำ ขนาด ๔ ๑/๒ นิ้ว เข้าที่ท่อจ่ายน้ำของหัวดับเพลิง ขนาด ๔ ๑/๒ นิ้ว ได้จำนวน ๑ ทาง

๑.๒.๒ สามารถนำสายดับเพลิง (FIRE HOSE) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ต่อกับท่อจ่ายน้ำของหัวดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๒ ทาง

**๑.๓ หลังงานที่ใช้**

- ใช้ความดันน้ำภายในท่อประปาในกรณีที่ต่อสายดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว เปิดดับเพลิง

**๑.๔ วิธีใช้งานโดยย่อ**

๑.๔.๑ เมื่อต้องการใช้สายดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ต่อเข้ากับท่อจ่ายน้ำ ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ของหัวดับเพลิง ให้เปิดฝ่าท่อออก แล้วเอาข้อต่อสายดับเพลิงสวมกับหัวดับเพลิง ขันให้แน่นแล้วจึงเปิดน้ำ

๑.๔.๒ เมื่อต้องการใช้ท่อสูบน้ำของรถดับเพลิง ขนาด ๔ ๑/๒ นิ้ว ต่อเข้ากับท่อจ่ายน้ำของหัวดับเพลิง ขนาด ๔ ๑/๒ นิ้ว ให้เปิดฝ่าท่อออก แล้วเอาข้อต่อท่อสูบน้ำสวมแล้วหมุนเกลี้ยงให้แน่น จึงเปิดน้ำเข้าปืนน้ำในรถดับเพลิง เพื่อให้รถดับเพลิงปืนน้ำออกไปดับเพลิง

**๒. การตรวจ**

๒.๑ ทุก ๑ เดือน ตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ ถึงกีดขวาง ความเสียหาย ความพร้อมในการใช้งาน

๒.๒ ทุก ๖ เดือน มีการอัดไหหล่อถัง ซ่อมแซมสิ่งชำรุด

๒.๓ ตรวจสอบการทำงานของหัวดับเพลิง เปิดวาล์วว่ามีน้ำไหลออกด้วยความดันน้ำไม่น้อยกว่า ๑๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓. ความรับผิดชอบ...

**ห้ามทำลาย**

๓. ความรับผิดชอบ

๓.๑ หน่วยต่างจังหวัด ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ ชย.หน่วยนั้น ๆ ตามข้อ ๖.๑, ข้อ ๖.๒ และ ข้อ ๖.๓

๓.๒ หน่วยที่ตั้งค่อนเมืองและบางชื่อ ให้อยู่ในความรับผิดชอบดังนี้<sup>๔</sup>

๓.๒.๑ การตรวจตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ ชย.หน่วยนั้น ๆ

๓.๒.๒ การตรวจตามข้อ ๖.๓ หน่วยที่ตั้งค่อนเมืองเป็นหน้าที่ของ สน.พบ.คณ. และ ชอ.บางชื่อ เป็นหน้าที่ของ ชอ.บນอ.

๔. ข้อห้ามและข้อควรระวัง

๔.๑ ไม่ควรเปิดน้ำจากหัวดับเพลิงไปใช้งานอย่างอื่นนอกจากใช้ดับเพลิง เพราะจะทำให้อาหารใช้งานของ瓦ล์วสั่นลง

๔.๒ ห้ามจอดรถหรือวางสิ่งของกีดขวางหัวดับเพลิง ต้องมีช่องสำหรับให้รถดับเพลิงเข้าไปใช้หัวดับเพลิงได้ตลอดเวลา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๕

พลอากาศตรี

(สุรชัย สุทธิไชย)

เจ้ากรมช่างโยธาทารากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ